Dynamic System Analysis (DSA)の取得

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社 | 2018年9月

2018 Lenovo

本書をご利用になる前に

- ・当内容は、お客様、販売店様、その他関係者が、System x, Flex Systemなどを活用することを目的として作成しました。
- ・詳細につきましては、URL(<u>http://www.lenovo.com/legal/jp/ja/</u>)の利用条件をご参照ください。
- ・当技術資料に含まれるレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社およびLenovo Enterprise Solutions (以下総称して、LES) 以外の製品に関する情報は、各提供ベンダーより提供されたものであり、 LES はその正確性または完全性についてはいかなる責任も負いません。
- ・当技術資料の個々の項目は、LESにて検証されていますが、お客様の環境において全く同一または同様な 結果が得られる保証はありません。お客様の環境、その他の要因によって異なる場合があります。お客様 自身の環境にこれらの技術を適用される場合は、お客様自身の責任と費用において行なってくださいます ようお願いいたします。
- Copyright 2018 レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社

Dynamic System Analysis (DSA)の取得

■ <u>事前確認</u>

リンクローカルアドレスのネットワーク利用について	4ページ
OS:32bit / 64bit 確認方法	
▪Windows 全般	5ページ
•Windows 2003	6ページ
•Windows 2008, Windows 2012, SeverCore	7ページ
• Linux	8ページ

Dynamic System Analysis (DSA)の取得

Windows	9ページ
Linux	10ページ
Vmware ESXi	11ページ



リンクローカルアドレス(169.254.X.X)のネットワーク利用について

※重要ですので必ずご確認ください。

- DSA実行時はリンクローカルアドレス(169.254.x.x)ネットワークを使用します サーバの用途によっては、このネットワークを利用されています
 - 例: Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC)
- リンクローカルアドレス(169.254.x.x) ネットワークの確認方法 コマンドプロンプト(Windows), ターミナル(Linux)から netstat コマンドを使用します

	# n	etstat –r	※ コマント	ドはWindov	ws / Linux	共通, -r は	オプション	(ルーティ	ングテーブルを表示)
	Destination	Gateway	Genmask	Flags	MSS	Window	irtt	Iface	
	192.168.0.0	0.0.0.0	255.255.255	U	U	0	0	eth1	
利用中	169.254.0.0	*	255.255.0.0	U	0	0	0	eth0	

Use lfaceのインターフェース名がusb0以外で169.254.x.xのエントリーがある場合や不明な場合は、サポートへご連絡ください。

• routeコマンドでも確認することができます

Windowsの場合: route print

(例では<Use Iface>の項目はeth0のため--no-imm-lanオプションが実行時に必要です)

Linuxの場合: route



■32bit版と64bit版の違いにご注意ください

32 BIT / 64BIT 確認方法 – WINDOWS 全般

[7	■システム情報フ スタート]→[ファ・	から確認 イル名を指定して実	行] msinfo32	2.exe	きを入力	 ファイル名を指定して実行 実行するプログラム名、 	■× または開くフォルダーやドキュメ
	 冬 システム情報 ファイル(F) 編集(E) 表示(システムの概要 	V) ヘルプ(H) 頂日 値				ス市(O): msinfo32.exe	
	 ・・ハードウェア リソース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	システムの種類 System Type	X86-ベース PC X86-based PC		32 bit版 Windows	ОК	キャンセル 参照(B)
		システムの種類 System Type	x64-ベース PC x64-based PC		64 bit版 Windows		
-				1			



Lenovo



■32bit版と64bit版の違いにご注意ください

32 BIT / 64BIT 確認方法 – WINDOWS 2003

■方法1:

[スタート]→[ファイル名を指定して実行] sysdm.cpl を入力

ファイル名を	指定して実行		? X
	実行するプログラム名、 ットリソース名を入力し	または開くフォルダやドキョ てください。	1メント名、インターネ
名前(<u>0</u>):	sysdm.cpl		V
	ОК	キャンセル	







32 BIT / 64BIT 確認方法 – WINDOWS 2008, WINDOWS 2012, SEVERCORE ■Windows 2008システム から確認 [コントロールパネル]→[システム]



Windows 2008 R2, Windows 2012, Windows 2012 R2 (Sever Core含む)

<u>64 bit 版のみ提供されています (32bit 版はありません)</u>



■32bit版と64bit版の違いにご注意ください

32 BIT / 64BIT 確認方法 – LINUX

■32bit版 Linux	uname -a コマンドから確認					
i686, i686, i386と表示 → 32bit版 Linux 例 : # uname -a Linux localhost.localdomain 2.6.18-194.32.1.el5 #1 SMP Wed Jan 5 17:53:09 EST 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux						
■64bit 版 Linux	uname -a コマンドから確認					
x86_64やamd64と表示 → 64bit版 Linux 例 : # uname -a Linux localhost.localdomain 2.6.32-358.23.2.el6.x86_64 #1 SMP Sat Sep 14 05:32:37 EDT 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux						



DYNAMIC SYSTEM ANALYSIS (DSA)の取得: WINDOWS

または

- 🗆 ×

■32bit版と64bit版のDSAがあります。実行される前に確認をお願いします。 ■uEFI機器では169.254.x.xネットワークを利用されている場合は、サポートへご連絡ください。



1. DSAファイルの場所へ移動します 2. ファイルを実行します C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe

C:¥>ibm_utl_dsa_dsytb31-x.xx_portable_windows_i386.exe

■実行中の画面

C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe - ibm utl dsa dsytb31-9,30 portable windows i386.exe

C:¥>ibm utl dsa dsytb31-9.30 portable windows i386.exe IBM Dynamic System Analysis (C) Copyright IBM Corp. 2004-2012. All Rights Reserved. This Program is licensed under the terms of the agreement avail

this utility with the -I option. By extracting, copying, acces the Program, you agree to the terms of this agreement. If you the terms, please remove the software and return it to IBM or t

■出力されたDSAファイル



例:7915ABC_06ABCD0_20160403-052032.xml.gz

取得した機器情報 取得した日時



DYNAMIC SYSTEM ANALYSIS (DSA)の取得: LINUX

■32bit版と64bit版のDSAがあります。実行される前に確認をお願いします。
 ■ uEFI機器では169.254.x.xネットワークを利用されている場合はサポートへご連絡ください。

- 1. DSAファイルの場所へ移動します
- 2. ファイル属性を実行属性に変更します
- 3. 以下コマンドを実行します

chmod +x ibm_utl_dsa_dsytbxx-x.xx_portable_rhelx_x86-64.bin
./ibm_utl_dsa_dsytbxx-x.xx_portable_rhelx_x86-64.bin

■実行中の画面



■出力されたDSAファイル



4. /var/log/IBM_Support/(または/var/log/Lenovo_Support/)に xml.gz ファイルが出力され ます 例:7915ABC_06ABCD0_20200724-200809.xml.gz

取得した機器情報 取得した日時

DYNAMIC SYSTEM ANALYSIS (DSA)の取得: VMWARE ESXI

- VMWare ESXiのDSAはリモート環境から取得します
 - コマンドプロンプトから
 [実行ファイルの場所]¥[実行ファイル名] --vmware-esxi [LoginID]:[Password]@[IP address] -v -c -d [保存先]







2017/10/16 新規作成 2018/09/27 文章校正



enovo

Different is better