Remote Supervisor Adaptor2 (RSA2)の取得

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社 | 2017年10月

本書をご利用になる前に

- ・当内容は、お客様、販売店様、その他関係者が、System x, Flex Systemなどを活用することを目的として作成しました。
- 詳細につきましては、URL(<u>http://www.lenovo.com/legal/jp/ja/</u>)の利用条件をご参照ください。
- ・当技術資料に含まれるレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社およびLenovo Enterprise Solutions (以下総称して、LES) 以外の製品に関する情報は、各提供ベンダーより提供されたものであり、 LES はその正確性または完全性についてはいかなる責任も負いません。
- ・当技術資料の個々の項目は、LESにて検証されていますが、お客様の環境において全く同一または同様な 結果が得られる保証はありません。お客様の環境、その他の要因によって異なる場合があります。お客様 自身の環境にこれらの技術を適用される場合は、お客様自身の責任と費用において行なってくださいます ようお願いいたします。
- Copyright 2017 レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社

リモート管理アダプター2 (RSA2)のシステム管理ログの取得方法 1/3 ●● ログの取得方法 ●● 1. ブラウザーを起動してRSA2 のIP ADDRESS を指定して接続しログオンします。 ユーザーIDとパスワードを入力します。

? X 192.168.70.125 へ接続 Local System のサーバー 192.168.70.125 (こはユーザー名とパスワードが 必要です。 警告: このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信 することを要求しています (安全な接続を使わない基本的な認証)。 ユーザー名(U): 1 USERID Y パスワード(P): ****** OK キャンセル

標準IP アドレス 192.168.70.125 ユーザーID USERID パスワード PASSWORD 注意 パスワードの0 は数字のゼロ 接続されると下記の画面が表示されます。

Active Session の画面が表示された場合には START New Session をクリックします。

2.System Status の左横のマークを確認して下さい。

TIV. R	emote Supervisor Adapter II Refresh 1
► Local: SN# K106082F0CC	
▼ Server	System Status 🙎
System Status	The following links can be used for quick access to different sections on this screen.
Event Log Vital Product Data	System Health Summary
Tasks Power/Restart	Voltages
Remote Control PXE Network Boot Firmware Update	<u>Fans</u> <u>View Latest OS Failure Screen</u> <u>Users Currently Logged in to the ASM</u>
Access Remote AS	System Locator LED





System Status の左横のマークを確認 して下さい。緑●が正常です。

例) 赤丸の場合にはビックリマークが点灯 (ハード不良)の意味です。

リモート管理アダプター2 (RSA2)のシステム管理ログの取得方法 3/3

3. 画面左側の【Event log】を選択するとシステム管理ログの一覧が画面右側に表示されます。 下へスクロールし画面下部【 SAVE Log as Text File 】ボタンを押してログを保存します。

R	emote	e Si	Iperviso	or Adapter I	Refresh 1	システム管理ログの 煙進ファイルタ
≻ Local: SN# K106082F0CC	Ever	nt Lo	g 🛛			asm.legとなります。
▼ Server						
Monitors	Mc Mc	unitor le	og state events	4		
System Status Event Log				FI		
Vital Product Data	Index	(<u>Sev</u>	Source	Date/Time	Text	
Power/Restart	1		SERVPROC	03/12/00, 04:33:31	Recovery Hard Drive 0 Fault	
Remote Control	2		SERVPROC	03/12/00, 04:33:11	Recovery Hard drive 0 removal detected.	lasmelg
PXE Network Boot	3	E	SERVPROC	03/12/00, 04:29:31	Hard drive 0 removal detected.	
Firmware Update	4	E	SERVPROC	03/12/00, 04:29:31	Hard Drive 0 Fault	憋れハードウェアサポート
	5	I	SERVPROC	03/12/00, 04:26:54	Remote Login Successful. Login ID:"USERID' from WEB browser at IP@=192.168.70.126'	ヘログの
Login Profiles Alerts	6	I	SERVPROC	03/12/00, 04:17:08	Remote Login Successful. Login ID:"USERID' from WEB browser at IP@=192.168.70.126'	送付をお願いいたします。
Serial Port	7	I	SERVPROC	03/12/00, 04:13:22	Recovery System log 75% full	
Port Assignments	8		SERVPROC	03/12/00, 04:13:22	Recovery System error log full	
Network Interfaces	9		SERVPROC	03/12/00, 04:13:22	System log cleared by user USERID.	
Network Protocols				F		
Configuration File						
Restore Defaults						1
Restart ASM					Clear Log Save Log as Text File	

5



6

2017 Lenovo



enovo.

Different is better