



ThinkSystem System Manager(TSM)  
サービスデータログ取得手順

---

## お願い

本書に記載されている情報とそれに対応する製品をご使用になる前に、「本書をご利用になる前に」の事項を必ずご確認ください。

※本書はThinkSystem SR635 (7Y98,7Y99)、SR655 (7Y00,7Z01)等に搭載されているシステム管理機能のBMC:ASPEED AST2500等のWeb GUIであるThinkSystem System Manager(TSM)の使用を想定しております。

## 本書をご利用になる前に

当内容は、お客様、販売店様、その他関係者が、ThinkSystem、ThinkAgileなどを販売促進および活用していただくことを目的として作成しました。

詳細につきましては、URL (<https://www.lenovo.com/jp/ja/legal/>) の利用条件をご参照ください。

当資料に含まれるレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社および Lenovo Enterprise Solutions (以下総称して、LES 以外の製品に関する情報は、各提供ベンダーより提供されたものであり、LES はその正確性または完全性についてはいかなる責任も負いません。


記載内容は作成時点の情報に基づき作成しています。予告なしに変更や削除することがございます。

当資料の個々の項目は、LES にて 確認・検証されていますが、お客様の環境において全く同一または同様な結果が得られる保証はありません。お客様の環境、その他の要因によって異なる場合があります。お客様の環境へ適用される場合は、お客様ご自身の責任と費用において行なってくださいますようお願いいたします。

Copyright 2020 レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社

# ThinkSystem System Manager(TSM)

## サービスデータログ取得手順




TSM への LOGIN をお願いし  
ます。

標準ユーザーID: USERID

標準パスワード PASSW0RD.

(0=ゼロ)

左ペインより、Maintenance を押し、Download Service  
Data を押して下さい。



Download Service Data を押してファイルの保存をお願いします。

